Bottes de récupération de compression d'air

Manuel de l'utilisateur

Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation et conservez-les pour toute référence ultérieure.

Table des matières

Précautions de sécurité 1
FAQ 2
Spécifications 4
Dépannage 5
Description du produit 6
Instructions d'utilisation 7
Notes après utilisation 9
Nettoyage 9
Stockage & Maintenance 10
Mise au rebut 10
Le paquet comprend 10

Précautions de sécurité

Veuillez lire attentivement les précautions de sécurité suivantes afin d'assurer une utilisation sûre et correcte de botte de récupération de compression d'air.

Avertissements

Aucune modification de cet équipement n'est autorisée.

1. Si vous ressentez une douleur intense, des symptômes inhabituels ou si vous souhaitez retirer les manchons en cas d'urgence pendant l'utilisation de l'appareil:
   - Appuyez sur le bouton d'alimentation pour arrêter l'appareil ou débrancher les tuyaux;
   - Retirez les manchons et consultez votre médecin.
2. Consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil si vous avez l'une des conditions suivantes:

- Vous ressentez une inflammation, une infection, une douleur d'origine inconnue, sur ou à proximité du site d'application;
- Vous avez des fractures ou des luxations osseuses au site d'application ou à proximité
- Vous recevez un traitement médical ou avez une contre-indication nécessitant l'utilisation d'une unité de contrôle médicale.
  - Vous utilisez un stimulateur cardiaque ou d'autres appareils médicaux sensibles aux interférences électriques ;
  - Vous souffrez de tumeurs malignes;
  - Vous souffrez de maladies cardiaques;
  - Vous souffrez d'ostéoporose;
- Vous avez une neuropathie périphérique grave ou un trouble sensoriel causé par le diabète;
- Vous n'êtes pas apte à faire le massage en raison de traumatismes sur le corps;

3. Tenez-le hors de portée des nourrissons, des enfants et des personnes qui ne sont pas en mesure de l'utiliser de manière autonome.
4. N'utilisez pas d'autre adaptateur d'alimentation que celui d'origine.
5. Ne rayez pas, n'endommagez pas, ne traitez pas, ne pliez pas, ne tirez pas ou ne tordez pas excessivement le cordon d'alimentation de l'adaptateur. Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
6. Il n'est pas autorisé à l'utiliser lorsque l'adaptateur secteur présente un dysfonctionnement ou que la fiche est desserrée.
7. Ne branchez pas et ne débranchez pas l'adaptateur secteur avec les mains mouillées.
8. Ne placez pas l'unité de commande dans l'édredon et n'utilisez pas la machine dans des conditions de température élevée.
9. Il est interdit de remodeler, démonter ou réparer la machine sans autorisation.

Précautions

1. Utilisez uniquement l'alimentation fournie avec le système. L'utilisation d'une alimentation électrique différente peut entraîner un mauvais fonctionnement du système.
2. Ne l'utilisez pas dans la salle de bain ou dans d'autres endroits humides.
3. Gardez-le hors de portée des enfants.
4. Débranchez l'adaptateur secteur lorsque vous ne l'utilisez pas.
5. Ne vous promenez pas lorsque vous utilisez cet appareil ou que vous portez les manchons.
6. Ne laissez pas le système, l'alimentation ou les accessoires dans un endroit où ils pourraient être endommagés par des enfants, des animaux domestiques, des parasites ou des liquides.

FAQ

Q1: Comment fonctionne ce produit ?
R1: Il s'agit d'un appareil de compression d'air, 4 chambres à air (pied, bas du mollet, haut du mollet et cuisse) gonflées et dégonflées avec une séquence sophistiquée pour stimuler le pétrissage et les caresses des mains, maximise le flux sanguin dans tout le corps pour aider à réduire les douleurs musculaires et/ou les douleurs dans les zones traitées, et améliore la circulation.
Q2: Combien de modes de massage, et quelle est la différence?
R 2: Il y a 3 modes de massage, veuillez vérifier la différence comme ci-dessous:

Mode1 : Mode de séquence



Mode 2: Mode de circulation



Mode 3 : Mode de combinaison



Q3: Que dois-je faire si je sens que la force du massage est trop faible ou trop forte ?
R3: Il existe 8 niveaux d'intensité de massage disponibles, veuillez sélectionner l'intensité qui vous convient. Si vous sentez toujours qu'il est trop fort au réglage le plus bas, veuillez arrêter d'utiliser l'appareil, nous vous suggérons de consulter votre médecin avant la prochaine utilisation.
Q4: Combien de temps dois-je l'utiliser ?
R4: Il est recommandé de l'utiliser une ou deux fois par jour, pas plus de 30 minutes à la fois. Mais vous pouvez l'utiliser plus longtemps si vous vous sentez trop fatigué et que vous souhaitez que le massage dure plus longtemps pour agir sur la douleur.
Q5: Puis-je appliquer sur une seule jambe?
R5: Les deux manchons doivent être connectés pour fonctionner, vous pouvez porter un des manchons sur la jambe désirée et laisser un autre manchon de côté qui se gonflera/dégonflera en même temps

même s'il n'y a rien à l'intérieur. Nous vous conseillons d'utiliser les deux manchons en même temps pour obtenir un meilleur soulagement.
Q6: Pourquoi l'unité de contrôle émet-elle un son?
R6: Le son provient du fonctionnement de la pompe à air de l'unité de contrôle, qui fournit de l'air en continu aux airbags dans les manchons, c'est un son faible et c'est un phénomène normal.
Q7: Quand dois-je utiliser ce produit?
R7: Ce produit fait circuler le sang, élimine efficacement les courbatures et la fatigue musculaire, vous pouvez l'utiliser à tout moment. Vous pouvez l'utiliser avant l'entraînement pour échauffer vos muscles, l'utiliser après l'exercice pour une récupération meilleure et plus rapide, ou l'utiliser lorsque vous rentrez chez vous après une longue journée de travail.

Spécifications

Modèle	S9035
Nom	Bottes de récupération de compression d'air
Adaptateur	Entrée AC: 100~240 Volts, AC 50/60Hz, DC Sortie: 12V 2A
Puissance nominale	12W
Mode de compression	3 Modes; Séquence, Circulation, Combinaison
Niveaux d'intensité / Plage de pression	8 niveaux : Faible -50 / 60 / 70mmhg; Moyen -80 / 90 / 100mmhg; élevé - 110 / 120mmhg
Temps	3 choix : 20 / 25 / 30 minutes
Poids du produit	3KG
Poids du paquet	3 KG
Type de manchon	4 - Manchon de chambre - Pied / Bas du mollet / Haut du mollet / Cuisse
Taille des bottes de jambe	Longueur des jambes 80 cm ; Largeur cuisse : 76 cm Longueur pied : 40 cm

GARANTIE

Dans les cas suivants, la garantie selon la réglementation en vigueur ne será pas effective:

-Tout dommage résultant de n'importe quelle réparation ou manipulation non autorisée par la compagnie.

-Tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation, d'une négligence, ou d'un accident.
-Tout dommage causé par une catastrophe naturelle ou un voltage anormal.
-Tout dommage résultant d'une utilisation de la machine dans d'autres contextes non décrits dans ce mode d'emploi.

Dépannage

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Ne fonctionne pas et l'écran est éteint	1. L'appareil n'est pas sous tension. 2. L'adaptateur n'est pas correctement connecté. 3. Prise murale défectueuse.	1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'unité de contrôle. 2. Assurez-vous que l'adaptateur électrique est bien connecté à l'unité de contrôle et à la prise murale. 3. Vérifiez que la prise murale fonctionne.
L'écran est allumé mais les manchons ne fonctionnent pas	1. Connectez uniquement un des manchons au tuyau d'air. 2. Les tuyaux d'air ne sont pas correctement connectés. 3. Les manchons ont été endommagés	1. Il ne fonctionne que lorsque 2 manchons sont connectés au tuyau d'air. 2. Vérifiez que les tuyaux d'air sont correctement et complètement insérés dans l'unité de contrôle et la boîte de jonction (faites attention au repère 'UP'). 3. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite d'air au niveau des manchons. Si c'est le cas, veuillez contacter notre service clientèle.
Arrêt pendant le fonctionnement ou arrêt du pompage	1. Les tuyaux d'air ne sont pas correctement raccordés. 2. L'adaptateur secteur tombe. 3. La durée de la séance de traitement est écoulée.	1. Veuillez vérifier si les tuyaux d'air sont correctement et complètement insérés dans l'unité de contrôle et la boîte de jonction (faites attention au repère « UP »). 2. Assurez-vous que l'adaptateur secteur est bien connecté à l'unité de contrôle et à la prise murale. 3. L'appareil s'éteindra automatiquement lorsque le temps prédéfini sera écoulé, appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer une nouvelle session si nécessaire ;

Description du produit

Unité de contrôle



Écran d'affichage

Manchon de massage



Tuyau d'air



Instructions d'utilisation

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Afin d'obtenir un meilleur massage, veuillez l'utiliser conformément aux instructions.

1. Insérez fermement les raccords de tuyau à manchon sur le tuyau.

* Deux manchons doivent être connectés pour que cela fonctionne.



2. Raccordez le tuyau à l'unité de contrôle , vous entendrez un "clic" audible.

3. Connectez l'adaptateur à la prise et à l'unité de contrôle, un son 'Di' se fait entendre et l'écran clignote pendant 1 seconde.



4. Mettez les manchons sur votre jambe correctement,

Astuces:

* Assurez-vous que la fermeture à glissière est complètement fermée avant de l'utiliser, n'essayez jamais d'utiliser le système avec la fermeture à glissière partiellement ou totalement ouverte.
* Vous pouvez utiliser la boucle D sur le dessus du manchon pour vous aider à la mettre en place.

5. Trouvez une position confortable assise, inclinée ou allongée. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer.
   1). Un son 'Di' retentit, l'écran s'allume et affiche le réglage actuel
   2). L'appareil commence par les réglages par défaut suivants : Mode 1 (mode séquence), intensité minimale (la plus faible), durée de 20 minutes.

6. Appuyez sur le bouton de mode pour changer le mode de massage. 3 modes en option, voir la différence dans la session FAQ R2.



7. Appuyez sur le bouton d'intensité pour régler l'intensité de la pression de l'air, 8 niveaux disponibles.
   * Nous vous conseillons de commencer par une faible intensité lors de la première utilisation, puis de l'augmenter progressivement une fois que vous vous y serez habitué.



8. Appuyez sur le bouton de temps pour choisir entre 3 durées de séance de traitement, 20 minutes, 25 minutes ou 30 minutes. La durée peut être ajustée à tout moment pendant le déroulement de la séance.

9. L'appareil s'éteint automatiquement à la fin du traitement. Vous pouvez à tout moment appuyer sur le bouton si vous souhaitez profiter davantage du massage ou le terminer plus tôt.

Notes après utilisation

1. Si vous avez fini d'utiliser l'appareil, éteignez l'unité de contrôle en appuyant sur le bouton d'alimentation, et débranchez l'adaptateur de l'unité de contrôle et de la prise de courant.
2. Débranchez le tuyau de l'unité de contrôle en appuyant sur le bouton situé sur le dessus du tuyau et en le tirant vers l'extérieur.
3. Déconnectez les manchons du tuyau, retirez-les de vos jambes.
4. Remettez tous les accessoires dans l'emballage d'origine ou dans le sac de rangement.



Nettoyage

Assurez-vous de couper l'alimentation avant de nettoyer l'appareil.

1. Si l'appareil est sale, essuyez l'unité de contrôle, les manchons et les tuyaux avec un chiffon humide et propre.
2. Séchez soigneusement avec un chiffon propre.
3. N'utilisez pas d'essence, d'alcool, de diluant ou d'autres liquides irritants pour essuyer la machine en cas de dysfonctionnement ou d'endommagement ou de décoloration des composants.
4. Ne laissez pas de corps étrangers pénétrer dans les tuyaux.
5. Ne pas nettoyer à sec.

Stockage & Maintenance

1. Ne démontez pas l'appareil vous-même. Il ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Si un entretien ou une réparation est nécessaire, veuillez contacter le service clientèle.
2. Conservez l'appareil hors de portée des nourrissons, des enfants et des personnes qui ne sont pas en mesure de l'utiliser de manière autonome.
3. Ne le placez pas dans des conditions de température et d'humidité élevées.
4. Évitez la lumière directe du soleil.
5. Évitez que les aiguilles ne perforent les manchons et les tuyaux.
6. Ne placez pas d'objets lourds dessus.
7. Veillez à ce que les orifices ouverts de l'unité de contrôle, du tuyau d'interconnexion et de l'entrée d'alimentation soient exempts de débris.
8. Ne laissez pas les peluches ou la poussière s'accumuler sur l'unité de contrôle ou les raccords de tuyaux. Si des peluches ou de la poussière s'accumulent, essuyez le système avec un chiffon sec avant utilisation.

SAV

Chers clients, si vous avez des doutes à propos de cet article, vous pouvez vous mettre en contact avec notre SAV. Nous serons ravis de pouvoir vous aider.

info@amacoregalos.com

Le paquet comprend

- 2 x Manchons de massage (avec tuyaux attachés) 1 x Unité de contrôle
- 1 x Connecteur de tuyau d'air
- 1 x Adaptateur électrique/AC100~240 V, 50/60Hz ; DC12V1A
- 1 x Manuel de l'utilisateur
- 1 x Sac de rangement portable

INFORMATION IMPORTANTE A PROPOS DE L'ÉLIMINATION CORRECTE DES PRODUITS EN RELATION AVEC LA DIRECTIVE DE L'UNION EUROPÉENNE 2002/96/EC

Les matériaux des déchets des produits électriques ne doivent pas être jetés à la poubelle avec le reste des déchets du foyer.
Ces matériaux doivent être ramené au magasin ou déposer dans un point de recyclage.
FR349289_05FAMQ